

# オルソエクステンダー 2 × システムチャート

ε-130D / 160ED / 180ED

## ● 鏡筒付属品

10S 眼視アダプター(ε-130D) [KP69005]

10L 眼視アダプター(ε-180ED) [KP68005]

60L. オルソエクステンダー 2 × [KA00830]


《構成部品》

61L. オルソエクステンダー 2 × 本体

61-B. パリ・チューブ (小) [KA00587]

61-A. パリ・チューブ (大) [KA00586]

62. M42-31.7A D



## ● オプション部品

32. カメラマウントDX-S (EOS) [KA01250]

カメラマウントDX-S (Nikon) [KA01254]

34. レンズ交換式カメラ(キヤノン-EOS、ニコン)

47. 31.7アイピース

90. CMOSカメラ (31.7スリーブ、フランジバック=14mm/19mm)

91. CMOSカメラ (M42 P=0.75ネジ、フランジバック=12.5mm/17.5mm)

60A. εエクステンダー130D [KA69595]

60B. εエクステンダー160ED [KA59595]

60C. εエクステンダー180ED [KA68595]

\* εシリーズはドロチューブストロークが短く、焦点位置(ドロチューブ引き出し量)に個体差があるため合焦しない場合があります。

※1 眼視でピントが合わないときは、まず No. 61-A パリ・チューブ(小)を外し No. 81-B パリ・チューブ(大)のみにし、それでも合わないときは No. 81-B パリ・チューブ(大)を外し No. 61-A パリ・チューブ(小)のみにしてください。

※2 CMOSカメラ撮影でピントが合わないときは、No. 61-A パリ・チューブ(大)を No. 61-B パリ・チューブ(小)にしてください。

※3 レンズ交換式カメラ撮影でピントが合わないときは、No. 62 M42-31.7A Dを外してください。

\* No. 34 レンズ交換式カメラは、一眼レフカメラとミラーレスカメラ+マウントアダプターの総称です。

\* キヤノン EFマウント、ニコン Fマウント以外のカメラの取り付けについては、弊社へお問い合わせください。

ミラーレスカメラは、マウントアダプターで前記2種類のマウントに変換すれば取り付けられます。

機種によっては取りつかない場合があります。

2024.09.10更新

(株)高橋製作所