



# FC-76 / FS-78 / FS-78C

## 76Dレデューサー・76Dフラットナーシステムチャート

### ▼FC-76 / FS-78



### ▼FS-78C



- |  |   |
|--|---|
| 6. カメラ回転装置 (SKY90用) [KA21200]  | 34. デジタル一眼レフカメラ<br>・ 35mm一眼レフカメラ (Canon-EOS, Nikon) |
| 18. 76Dレデューサー [KA18580]  | 80. 76Dフラットナー [KA18582]                             |
| 33. カメラマウントDX-60W (EOS) [KA20245]<br>カメラマウントDX-60W (Nikon) [KA20246] | 81. ドロチューブ延長筒 (FS-78C) [KP22005]                    |
|  | 82. 近接撮影用リング [KA20583]                              |

\* No. 81 ドロチューブ延長筒 (FS-78C) は、FS-78C鏡筒の標準付属品です。

\* No. 34 デジタル一眼レフカメラ・35mm一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。

また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、当社へお問い合わせ下さい。

\* No. 82近接撮影用リングは、地上撮影時に近距離にピントを合わせたい場合、必要に応じて取り付けて下さい。 2012.07.12制作

(株)高橋製作所