


# ■FSQ-130ED用 F3レデューサー0.6×システムチャート



## <鏡筒本体付属品>

- 6. カメラ回転装置(CCA-250) [KP86200]
- 8. 2種アダプター(FSQ-130ED) [KP38003]
- 10. 接眼アダプター接続環(FSQ-130ED) [KP38001]
- 14. アイピースアダプター接続環(短) [KP00103]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]

## (オプション部品)

- 12A. 眼視アダプター(CCA-250) [KP86005]
- 18M. F3レデューサー0.6× [KA38581]
- 33. カメラマウントDX-WR(EOS) [KA01251]  
カメラマウントDX-WR(Nikon) [KA01255]
- 34. 一眼レフカメラ(Canon-EOS,Nikon)
- 47. 31.7アイピース
- 81L. 補助リングL [KA38206]
- A. β-SGR180FL [KA00800]
- R. 98\_98L42リング [KA00826]

- \* No.33 カメラマウントDX-WRには、絶対にフィルターを取り付けしないでください。フィルター枠がレンズに当たり破損することがあります。
- \* No.34 一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。  
なお、Canon-EOS、Nikon 以外のカメラの取り付けについては、弊社へお問い合わせください。
- \* 冷却CCDカメラを直接レデューサーに取り付ける場合は、表面のバックフォーカス図を参考にしてアダプターを製作してください。